


Пример использования контроллера GSM-05-00100

Измерение напряжения

Управление СМС командами



← **Команда измерить напряжение питания**

← **Ответ контроллера**

← **Команда измерить напряжение на аналоговом входе 1**

← **Ответ контроллера**

Схема включения

